## 7.4. BERECHTIGUNGEN FÜR ANWENDUNGEN

Administratoren sind immer berechtigt, Anwendungen zu betätigen. In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie auch Benutzer ohne Administratorrechte berechtigt werden, Anwendungen zu betätigen. Jedem einzelnen Benutzer kann eine **dauerhafte** oder **zeitlich eingeschränkte** Berechtigung für eine Anwendung zugewiesen werden.

Zur Vergabe und Bearbeitung von Berechtigungen einer Anwendung ist ausschließlich ein **Administrator** berechtigt. Melden Sie sich daher mit Ihren Administrator-Zugangsdaten an (siehe Kapitel <u>Administratoren und Benutzer < https://docs.smartwireless.de/benutzer-ohne-administrator-rechte/></u>) und folgen den nachstehenden Schritten.

## 7.4.1. Dauerhafte Berechtigung für eine Anwendung vergeben

**1** Gehen Sie im Hauptmenü auf *Home*, um sich alle Anwendungen anzeigen zu lassen.





2 Drücken und Halten Sie den *Button* der Anwendung für die Sie Berechtigungen vergeben bzw. bearbeiten wollen und *Iassen Sie ihn dann Ios*. Nun öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie auf *Bearbeiten*.





3 Klicken Sie auf *Berechtigungen*.

l o2-de 奈	11	26				1 🔳
×	Funk-St	eckdose				
Name	Funk-Steck	dose				
Produkt			Fur	ık-S	teck	dose
		A	:0:	ų,	n	•
Berechtigunge	en					>
Sicherheit						>
Gesperrt 🔒						
Auslernen						>
Speichern						
Löschen						
Admin Modus	aktiv			Aι	ısloş	ggen
El Video	Home	Journ	al	Eir	<b>p</b> stellu	ngen
o2-de 奈	10	:11				
<	Berecht	igungen				
Max Muste	rmann		•	0	~	>
Manuele M	usterfrau				0	>

**4** Es erscheint eine Übersicht der vorhandenen Benutzer und deren Berechtigungen. Wählen Sie nun den Benutzer aus, für den Sie die Berechtigungen verwalten wollen.



**5** Um dem Benutzer den **dauerhaften Zugriff** auf eine Anwendung zu gewähren, aktivieren Sie den Schalter *Berechtigt* und bestätigen Ihre Auswahl mit einem Klick auf *Speichern*.

📶 o2-de 奈	10:11	
< Manue	le Musterfrau - Fu	nk-Steckdose
Berechtigt		
	Speichern	
BERECHTIGUN	GEN	
	Berechtigung hinzu	fügen
Admin Modus a	ktiv	Ausloggen
Video	Home J	purnal Einstellungen
,∎ o2-de 🗢	10:11 Berechtigung	en
Max Musteri	mann	± 0 ∠ >
Manuele Mu	sterfrau	>

**6** Sie sehen nun wieder die Übersicht der Benutzer. Ein Haken Symbol zeigt Ihnen an, dass der Benutzer nun eine **dauerhafte Berechtigung** zur Nutzung der Anwendung hat.



## 7.4.2. Zeitlich eingeschränkte Berechtigung für eine Anwendung vergeben

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf *Home*, um sich alle Anwendungen anzeigen zu lassen.





2 Drücken und Halten Sie den *Button* der Anwendung für die Sie eine zeitliche eingeschränkte Berechtigung vergeben bzw. bearbeiten wollen und *Iassen Sie ihn dann los*. Nun öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie auf *Bearbeiten*.





3 Klicken Sie auf *Berechtigungen*.

🖬 o2-de 奈	11:2	6		1 🔳	
×	Funk-Ste	ckdose			
Name	Funk-Steckdo	ose			
Produkt		Fur	nk-Steck	dose	
		r Ϋ	u <b>‡</b> a	9	
Berechtigunge	en			>	
Sicherheit				>	
Gesperrt 🔒					
Auslernen				>	
Speichern					
	Lösch	en			
Admin Modus	aktiv		Auslo	ggen	
Pi Video	Home	Journal	Einstelli	ungen	
📕 o2-de 奈	10:1	1			
<	Berechtig	gungen			
Max Muste	rmann	<b>±</b>	<b>e</b> ~	>	
Manuele Musterfrau				>	

4 Es erscheint eine Übersicht der vorhandenen Benutzer und deren Berechtigungen. Wählen Sie den Benutzer aus, für den Sie die **zeitlich eingeschränkte Berechtigung** vergeben bzw. bearbeiten wollen.



5 Klicken Sie auf *Berechtigung hinzufügen*.

••• 02-d	e 🗢 10:11			
<	Manuele Musterfrau - Funk-Steckdose			
Berech	tigt			
Speichern				
BERECHTIGUNGEN				
Berechtigung hinzufügen				



6 Tragen Sie die Bedingungen Name, Beginn, Ende und Häufigkeit in das Fenster ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf *Speichern*. Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedingungen finden Sie weiter unten.

📶 o2-de 🤤	•	08	:40		
<	Ма	nuele Muste	erfrau - Ha	austür	
Name					
Beginn	()	21.01.20	)21	08	3:40
Ende	()	21.01.20	)21	09	9:40
Häufigkeit			Einma	llig	
Benutzer 'M 08:40 bis 21 'Haustür' zu	anuel .01.20 I bedi	e Musterfrau 21 09:40 bere enen. Spei	' wird einm achtigt die . chern	alig am 2 Anwendu	1.01.2021 ng
Admin Modus aktiv Ausloggen					
Video		Home	Journa	II E	🔹 instellungen

7 Aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, den Schalter *Berechtigt* und schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf *Speichern* ab.

K Manuele	e Musterfrau -	Funk-Steck	lose	
Berechtigt				
	Speiche	rn		
BERECHTIGUNG	GEN			
Reinigungskraft				
Benutzer 'Manuele 2021-01-21 10:19 b Anwendung 'Funk-	e Musterfrau' wi vis 2021-01-21 1 -Steckdose' zu l	rd einmalig an 1:19 berechtig pedienen.	n t die	>
	Berechtigung h	inzufügen		
Admin Modus al	ktiv		Auslog	gen
Video	n Home	Journal	Einstellu	ngen
🖬 o2-de 奈	09:18	1		
<	Berechtigu	ungen		
Klingel 1 Hau	stür		~	>
Haustür			~	>
Funk-Steckd	ose		0.	>

.∎ o2-de 🗢 10:29

8 Sie sehen nun wieder die Übersicht der Benutzer. Ein Haken- und Uhr-Symbol zeigt Ihnen an, dass der Benutzer nun eine **zeitlich eingeschränkte Berechtigung** zur Nutzung der Anwendung hat.



## Bedingungen der zeitlichen Berechtigung im Überblick:

- Name: Eindeutige Bezeichnung der gesonderten Berechtigung, z.B. "Reinigungskraft".
- Beginn: Zeitpunkt, ab dem der Benutzer zur Nutzung dieser Anwendung berechtigt ist.
- Ende: Zeitpunkt, ab dem der Benutzer keine Rechte mehr zur Nutzung der Anwendung hat.
- Häufigkeit: Intervall, wie oft der Benutzer zur Nutzung dieser Anwendung berechtigt ist: einmalig im eingestellten Zeitfenster, Wiederholung wöchentlich, monatlich oder jährlich.

Um einem Benutzer den Zugriff auf mehrere Anwendungen zu gewähren, können Sie die Berechtigungen ebenfalls über *Einstellungen* verwalten. Folgen Sie hierfür den im Kapitel <u>Benutzerverwaltung < https://docs.smartwireless.de/rechte-von-benutzern-verwalten/></u> beschriebenen Anweisungen.